



Принципиальная электрическая схема приемника "КВАРЦ-408"
 (переключатель диапазонов в положении ДВ)